
Instalacija i korišćenje MongoDB i pratećih alata

Instalacija MongoDB i MongoDB Compass alata


- 1. Skinuti instalacioni fajl za MongoDB verziju 8.0.1
- Link za skidanje:
 - https://www.mongodb.com/try/download/community?tck=docs_server
 - o Za Windows operativni sistem odabrati .msi fajl
- 2. Pokrenuti proces instalacije MongoDB

Napomena: Detalji na koje bi trebalo obratiti pažnju istaknuti crvenim pravougaonikom


1. Odabrati Complete instalaciju



2. Odabrati instalaciju u vidu servisa i željeni data direktorijum (podrazumevana opcija je u redu)




3. Ostaviti opciju za instalaciju MongoDB Compass odabranom




Instalacija MongoDB Command Line Database Tools


- Skinuti instalacioni fajl sa zvaničnog sajta: https://www.mongodb.com/try/download/database-tools?tck=docs_databasetools
 - a. Za Windows operativni sistem odabrati .msi fajl
- 2. Proći standardni proces instalacije bez izmena
- 3. U Path promenljivu radnog okruženja dodati sledeću putanju: C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin:
 - a. U Start meniju pronaći opciju za izmenu promenljivih




b. Odabrati opciju Environment Variables



c. Odabrati promenljivu Path i opciju Edit



d. Odabrati opciju New i uneti: C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin




- e. Sačuvati izmene
- f. Proveriti da li je sve uredno podešeno
 - i. Pokrenuti Windows Powershell
 - ii. Uneti mongorestore --help

Instalacija MongoShell (MongoSh) alata

- Skinuti instalacioni fajl sa zvaničnog sajta: https://www.mongodb.com/try/download/shell
 - a. Za Windows operativni sistem odabrati .msi fajl
- 2. Proći standardni proces instalacije bez izmena
- 3. Instalacioni proces će automatski izmeniti Path promenljivu

Korišćenje MongoDB Compass alata

- 1. Kreirati konekciju ka MongoDB instanci
- 1. Odabrati Add New Connection



2. Kreirati konekciju sa podrazumevanim vrednostima parametara

